

	CONTENT				
	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	CONTENT				
	A	B	C	D	E

FUNKTIONALE DOKUMENTATION




der

DELTAV SOFTWARE


Tipps zum Gebrauch der funktionalen Dokumentation der DeltaV Software

FunktionaleDokumentationDerDeltaVSoftware.vsd	Externe Dokumenten-Nr.		Erstellt	Gepřift	Freigegeben
	•				
Projektname	Dokumenten-Nr.	Revision			
Tipps zum Gebrauch der Rćckdoku	-	A	T.Eichstetter	-	-
Dokumententitel	Verantw. Organisation	Sicherheitsstufe	Dokumentenart	Status	Datum
-	-	Intern		Draft	24.11.2025
Technisches Břuro Eichstetter	Dateiname				Seite: 1
	FunktionaleDokumentationDerDeltaVSoftware.vsd				von Seiten: 6

Ein Software-Modul in DeltaV ist die kleinste ladbare Einheit(Funktion) in einen Controller.



Ein Modul besteht aus Properties(Eigenschaften) Parametern (Attribute), Funktionsblöcken und Referenzen (Pointer).



Die Funktion eines Moduls kann vielfältige sein. Vom einfachen digitalen Eingang über komplexe Regelungen und Steuerungen bis hin zu umfangreichen Berechnungen.

FunktionaleDokumentationDerDeltaVSoftware.vsd	Externe Dokumenten-Nr.		Erstellt	Gepüft	Freigegeben
	.				
	Projektname	Dokumenten-Nr.	Revision		
	Tipps zum Gebrauch der Rückdoku	-	A	T.Eichstetter	-
	Dokumententitel	Verantw. Organisation	Sicherheitsstufe	Dokumentenart	Status
-	-	Intern		Draft	24.11.2025
Technisches Büro Eichstetter	Dateiname				Seite: 2
	FunktionaleDokumentationDerDeltaVSoftware.vsd				von Seiten: 6

Die funktionale Dokumentation muss alle Aspekte eines Modules abbilden.

Es gibt drei mögliche Algorithmen-Typen:

- FBD (FunctionBlockDiagram)
- SFC (SequenceFunctuionChart)
- und Text-Expression.

Pro Modul werden 3 Dateien erzeugt, die miteinander verlinkt sind:

- EXCEL (Properties, Attribute, Text-Expression, Listen)
- VISIO (FBD,SFC)
- pdf-Dokument

Der Dateiname ist auch der Modulname mit der Namensergänzung:

Modulname.xlsx
Modulname_FBD.vsdx (.pdf) oder
Modulname_SFC.vsdx (.pdf)

Alle Module eines Dokumentations-Bereiches befinden sich in einem Unterverzeichnis.

Die Modulliste gibt eine Gesamtsicht auf die Module und deren Eigenschaften.
Die erste Spalte ist mit dem EXCEL-Dokuments des Moduls verlinkt.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Modulname	Description	Template	Control	Area	Class	Graphi	Period	Faceplate	Detail	Type	Subtype	EstInfo	Objecttype	Changedate	Userchat
L_AI_GENLIN_V01	Lyondell Software Analogue Input Module	1ALM						LYB_AI_SOFT_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Software Analogue Input Module	L_AI_GENLIN_V01		MODULE_CLAS	2024_07_03_11_33_0	TAKSHAY
L_AI_PTC_V01	Lyondell Analogue Input Module With PT Compensation TDC based	1AI_2ALM						LYB_AI_STD_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	LYONDELL Analogue Input Module With PT Compensation	L_AI_PTC_V01		MODULE_CLAS	2024_07_03_11_30_41	TAKSHAY
L_AI_S_CALC_V	Lyondell Software Calculated Analogue Input Module	1ALM						LYB_AI_SOFT_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Software Analogue Input Module	L_AI_S_CALC_V01		MODULE_CLAS	2024_07_03_11_25_4	TAKSHAY
L_AI_S_SL2_V01	Lyondell Soft Analogue 2 Input Selector Module	1ALM						LYB_AI_STD_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Soft Analogue Input Selector Module	L_AI_S_SL2_V01		MODULE_CLAS	2024_07_03_11_35_3	TAKSHAY
L_AI_S_SL3_V01	Lyondell Soft Analogue 3 Input Selector Module	1ALM						LYB_AI_STD_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Soft Analogue 3 Input Selector Module	L_AI_S_SL3_V01		MODULE_CLAS	2024_09_18_07_07_0	DVADMIN
L_AI_SL2_V01	Lyondell Analogue 2 Input Selector Module	2AI_1ALM						LYB_AI_STD_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Analogue Input Selector Module	L_AI_SL2_V01		MODULE_CLAS	2024_09_18_07_07_0	DVADMIN
L_AI_SL3_V01	Lyondell Analogue 3 Input Selector Module	3AI_1ALM						LYB_AI_STD_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Analogue 3 Input Selector Module	L_AI_SL3_V01		MODULE_CLAS	2024_09_18_07_07_0	DVADMIN
L_AI_SOFT_V01	Lyondell Software Analogue Input Module							LYB_AI_SOFT_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Software Analogue Input Module	L_AI_SOFT_V01		MODULE_CLAS	2024_09_18_07_07_0	DVADMIN
L_AI_V01	Lyondell Analogue Input Module	1AI						LYB_AI_STD_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Analogue Input Module	L_AI_V01		MODULE_CLAS	2025_01_23_18_30_5	VNAIR
L_AI_V01	Lyondell Analogue Input Module	1AI						LYB_AI_STD_FP_v01	PCSD_DIAG_DT	Lyondell Analogue Input Module	L_AI_V01		MODULE_CLAS	2024_12_11_14_22_47	FMR_SUAT

Die Spalten der Modulliste sind im wesentlichen auch die Eigenschaften, die im System unter DeltaV Modul-Properties eingestellt sind.

EXCEL-Dokument: DeltaV Daten in Listenform. Referenzen und Parameter-Werte incl. Expression Codes

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Modulname	Description					Subtype	
2	M6-DIKO_24_AR2	PARAMETER DIKO VORVERKN.					L_CUSTOM_V01[]	
3	Area					Controller	Graphic	
4	11-OFEN_24					M6CTRL24	FE_B0420	
5	Klasse	Faceplates					Executiontime(s)	Algorithm
6	.	LYB_CUSTOM_FP_V01/LYB_CUSTOM_DT_V01					1s	FBD
7	User	Projektbeschreibung					Changefdate	
8	JSHUBHAM	DeltaV Rückdokumentation					2024_11_28_05_48_56	
9	AI	DI	DC	FBD	ALM	DO	AO	3 FBs
10	Projectname	Project Description					Project Number	
11	LYONDELLBASELL	DeltaV Rückdokumentation					4711	
12	Customer	Location			Building	Unit	System	Revision
13	LYONDELLBASELL	Wesseling			A42	UM6_ERWICKUNG	.	1
14	Plantname	Work-Path			Exportdate		Version	Editor
15	\\PROJECTS\\40_LyondellBasell\\				04-Apr-2025 05:38:57		15.0.0.8509.xr	Eichstetter
16	Dieses Dokument dokumentiert die Referenzen, Werte und Funktionsblöcke des MODULES.							
17	Expressions werden zusätzlich in einem WORD-Dokument erfasst.							
18	Schritt-Steuerungen in VISIO.							
19								
20								
21								
22								
23	Bemerkungen		© Technisches Büro Eichstetter 2019					
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								

<	>	M6-DIKO_24_AR2	REFERENCES	ATTRIBUTE	FBD	+
---	---	----------------	------------	-----------	-----	---

Erstes Tabellenblatt.

Allgemeine Projekt und Modul-Informationen

	A	B	C	D	E	F
1	ATTRIBUTE	TYPE	DIR	REF_SIGNAL	REF_MODUL	Additional_Info
2	OUT1	extern	Referenc	DK24_V0/EXT_INPUT1	M6-DIKO_24_V0	M6-DIKO_24_AR2/OUT1
3	OUT1	extern	Referenc	DK24_V2/M6_DKXX_TM_VL	M6-DIKO_24_V1_V5	M6-DIKO_24_AR2/OUT1
4	PARAMETERS/TP02	extern	Referenc	DK24_V3/M6_DKXX_TM_VB	M6-DIKO_24_V1_V5	M6-DIKO_24_AR2/PARAMETERS/TP02
5	OUT1	extern	Referenc	DK24_V4/M6_DKXX_TM_VL	M6-DIKO_24_V1_V5	M6-DIKO_24_AR2/OUT1
6	OUT3	extern	Referenc	DK24_V5/M6_DKXX_TM_AD	M6-DIKO_24_V1_V5	M6-DIKO_24_AR2/OUT3
7	OUT1	extern	Referenc	DK24_V6/M6_DKXX_TM_VL	M6-DIKO_24_V6_V9	M6-DIKO_24_AR2/OUT1
8	OUT1	extern	Referenc	DK24_V7/M6_DKXX_TM_VL	M6-DIKO_24_V6_V9	M6-DIKO_24_AR2/OUT1
9	OUT4	extern	Referenc	DK24_V8/M6_DKXX_TM_DK	M6-DIKO_24_V6_V9	M6-DIKO_24_AR2/OUT4
10	OUT3	extern	Referenc	M6_DKXX_TM_AD	M6-DIKO_24	M6-DIKO_24_AR2/OUT3
11	OUT2	extern	Referenc	M6_DKXX_TM_VB	M6-DIKO_24	M6-DIKO_24_AR2/OUT2
12	OUT10	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24101C	M6-P24101C/HI_LIM
13	OUT11	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24105C	M6-P24105C/HI_LIM
14	OUT12	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24109C	M6-P24109C/HI_LIM
15	OUT5	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24081C	M6-P24081C/HI_LIM
16	OUT6	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24085C	M6-P24085C/HI_LIM
17	OUT7	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24089C	M6-P24089C/HI_LIM
18	OUT8	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24093C	M6-P24093C/HI_LIM
19	OUT9	extern	Referenc	HI_LIM	M6-P24097C	M6-P24097C/HI_LIM
20	BAD_ACTIVE	intern	Referenc	BAD_ACT	M6-DIKO_24_AR2	BAD_ACTIVE
21	BAD_ACTIVE.CV	intern	read	CND1/T_EXPRESSION	M6-DIKO_24_AR2	/BAD_ACTIVE.CV = TRUE
22	PARAMETERS/TP01	intern	Referenc	EXT_INPUT1	M6-DIKO_24_AR2	PARAMETERS/TP01
23	PARAMETERS/TP02	intern	Referenc	EXT_INPUT2	M6-DIKO_24_AR2	PARAMETERS/TP02
24	PARAMETERS/TP03	intern	Referenc	EXT_INPUT3	M6-DIKO_24_AR2	PARAMETERS/TP03
25	PARAMETERS/TP04	intern	Referenc	EXT_INPUT4	M6-DIKO_24_AR2	PARAMETERS/TP04
26	PARAMETERS/TP05	intern	Referenc	EXT_INPUT5	M6-DIKO_24_AR2	PARAMETERS/TP05

Zweites Tabellenblatt.
Alle internen und externen Referenzen.
Verlinkung zum Referenz-Modul.

	A	B	C
1	Block	Attribute	Value
2	.	ABNORM_ACTIVE	CV=F
3	.	BAD_ACT	REF="BAD_ACTIVE"
4	.	BAD_ACTIVE	CV=F
5	.	BLOCK_ERR	ENUM_SET="\$blk_err_opts"
6	.	DUMMY	CV=F
7	.	EXEC_TIME	CV=0
8	.	EXT_INPUT1	REF="PARAMETERS/TP01"
9	.	EXT_INPUT2	REF="PARAMETERS/TP02"
10	.	EXT_INPUT3	REF="PARAMETERS/TP03"
11	.	EXT_INPUT4	REF="PARAMETERS/TP04"
12	.	EXT_INPUT5	REF="PARAMETERS/TP05"
13	.	FAILURE	CV=F
14	.	MCOMMAND	SET="\$module_states" "In Service"
15	.	MERROR	ENUM_SET="\$module_error_opts"
16	.	MERROR_MASK	
17	.	MOD_BAD	CV=F
18	.	MODULE_ALM	PRIORITY_NAME="LOW"
19	.	MSTATE	SET="\$module_states" "In Service"
20	.	MSTATUS	ENUM_SET="\$module_status_opts"
21	.	MSTATUS_MASK	
22	.	ONTIME	CV=F
23	.	OUT1	CV=0
24	.	OUT10	REF="//M6-P24101C/HI_LIM"
25	.	OUT11	REF="//M6-P24105C/HI_LIM"
26	.	OUT12	REF="//M6-P24109C/HI_LIM"
27	.	OUT2	CV=0
28	.	OUT3	CV=0
29	.	OUT4	CV=0
30	.	OUT5	REF="//M6-P24081C/HI_LIM"
31	.	OUT6	REF="//M6-P24085C/HI_LIM"
32	.	OUT7	REF="//M6-P24089C/HI_LIM"
33	.	OUT8	REF="//M6-P24093C/HI_LIM"
34	.	OUT9	REF="//M6-P24097C/HI_LIM"
35	.	OWNER_ID	CV="(None)"
36	.	VERSION	CV=1
37	CND1	ALGO_OPTS	
38	CND1	DESC	CV="Failure Propagation"
39	CND1	T_EXPRESSION	TYPE=CONDITION EXPRESSION
40	REF1	TIME_DURATION	CV=0

Drittes Tabellenblatt.
Alle Attribute Values incl.
Expression Code

